



H = 270mm
B = 260mm
T = 140mm

Rez AG/SA/LTD.
Furkastrasse 25, 3904 Naters
Schweiz/Suisse/Switzerland
Telefon ++41 27 922 40 92
Telefax ++41 27 922 40 91

Rez

Wärmetechnische Apparate

Airstream 2000 / ST

230 V ~ (S)

Montage- und Elektroanschluss-Schema zu Händetrockner Airstream 2000
(Schutzklasse II) (D)

(Dieser Apparat ist nicht für den Hausgebrauch, sondern für die Verwendung in öffentlichen Anlagen und Betrieben bestimmt, Anschluss für festverlegte Leitungen).

Montage:

1. Gehäuse des Apparates entfernen. Zur Entfernung ist unten in der Mitte des Apparates die Parker-schraube zu entfernen. Die zwei sich unten seitlich befindenden Nocken A/A zurückstossen und Gehäuse nach oben anhebend abnehmen.
2. Mit Hilfe dieser Bohrschablone 4 Montagelöcher von 10 mm bohren und Dübel einsetzen.
3. Aggregat mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an die Wand montieren.

Elektro-Anschluss: L = Phase 230 V/2000 W/50 Hz ~

N = Nullung

Inbetriebsetzung:

1. Bei Wiederanbringung des Gehäuses ist darauf zu achten, dass die Nocken C/C oben und die Nocken A/A unten einrasten. Das Gehäuse mit der Schraube wieder festmachen.
2. Die Hände vor die Heissluftöffnung halten. Der Trockner setzt sich automatisch in Betrieb und sollte sich ca. 3 Sekunden nach Entfernung der Hände aus dem Heissluftbereich abschalten. Es empfiehlt sich, diesen Vorgang nach der Installation 3-5 mal zu wiederholen.

Transportschäden:

Den Inhalt der Sendung kontrollieren. Allfällige Transportschäden nach Erhalt der Ware bei der zuständigen Post- oder Bahnstelle unverzüglich anzeigen.

Garantie: (1 Jahr ab Fakturdatum)

Die Fabrikationsnummer des Apparates ersetzt den Garantieschein. Reparaturen, die auf fehlerhaften Anschluss, Gewaltanwendung oder mangelhafte Bedienung zurückzuführen sind, fallen nicht unter Garantie.

Schéma de montage et de raccordement électrique pour sèche-mains
Airstream 2000 (classe de protection II) (F)

(Cet appareil n'est pas conçu pour un usage domestique, mais pour une utilisation dans des installations et locaux publics, avec raccordement électrique fixe).

Montage:

1. Retirer le capot de l'appareil. Pour cela, dévisser la vis Parker située au centre de la partie inférieure du capot. Repousser les deux ergots latéraux inférieurs A/A, et retirer le capot vers le haut.
2. A l'emplacement désiré, percer 4 trous de montage de 10 mm selon le plan de perçage ci-joint, puis insérer les chevilles livrées avec l'appareil.
3. Fixer l'appareil au mur à l'aide des vis livrées avec avec le matériel.

Raccordement électrique: L = phase 230 V/2000 W/50 Hz ~

N = neutre

Mise en service:

1. Lors du remontage du capot, veuillez observer que les ergots C/C supérieurs et A/A inférieurs s'insèrent bien dans leurs encoches respectives, puis revisser le capot.
2. Placer les mains sous la buse à air chaud. Le sèche-mains s'enclenche automatiquement et doit se déclencher env. 3 secondes après l'éloignement des mains. Il est recommandé de répéter cette procédure de vérification entre 3 et 5 fois.

Dégâts de transport:

Contrôler l'état de la marchandise dès sa réception. D'éventuels dégâts dus au transport seront à signaler sans retard auprès de l'office postal ou des chemins-de-fer responsable.

Garantie: (1 année à partir de la date de facturation)

Le numéro de fabrication de l'appareil sert de certificat de garantie. Des réparations nécessitées par un raccordement électrique incorrect, des actes de vandalisme ou une manipulation erronée ne sont pas couvertes par la garantie.